









**Let op:** er mag géén spanning op de netspanning detectie kabel staan op het moment dat de inverter in werking is! Dit is relevant bij apparaten met een prioriteitschakelaar waarbij de inverter voorrang heeft op de netspanning.